

## Technische Daten

<b>Eingänge</b>	6 Eingänge, 2 wahlweise XLR or Cinch (CD und AUX1)
<b>Ausgänge</b>	1 x XLR 1 x Cinch 1 x Tape-out (Cinch)
<b>Frequenzgang</b>	XLR-out, Last = 600 $\Omega$ : 2,5 Hz - 600 kHz, +0/-3 dB XLR-out, Last = 10 k $\Omega$ : 0,7 Hz - 600 kHz, +0/-3 dB Cinch-out, Last = 10 k $\Omega$ : 0,7 Hz - 300 kHz, +0/-3 dB
<b>Klirr</b>	typ. < 0,0002%, 5 V rms, 10 k $\Omega$ Last
<b>Verstärkung</b>	XLR -> Cinch: 16 dB XLR -> XLR: 16 dB Cinch -> Cinch: 16 dB Cinch -> XLR: 16 dB
<b>Ausgangsimpedanz</b>	XLR: < 1 $\Omega$ Cinch: < 60 $\Omega$
<b>Signal-Rauschabstand</b>	XLR-out: > 98 dB, bezogen auf 1 V Ausgangspegel (A-Bewertet nach DIN) Cinch-out: > 96 dB, bezogen auf 1 V Ausgangspegel (A-Bewertet nach DIN)
<b>Zoomfunktion -14dB</b>	Reglerfunktion: annähernd doppel logarithmisch. Pegelabsenkung bei Stellung des Volumenreglers entsprechend Gesamtverstärkung = 1fach: -14 dB; Pegelabsenkung bei voll aufgedrehtem Volumenregler: 0 dB
<b>Leistungsaufnahme</b>	100 W Kein Stand-by
<b>Fernbedienung</b>	Lautstärke, Eingang, Stumm, Dimmer für Anzeigen
<b>Abmessungen</b>	450 x 150 x 360 mm (B x H x T)
<b>Gewicht</b>	12,0 kg
<b>Ausführungen</b>	Chrom / Esche schwarz, Esche rot oder Ahorn natur (Vollholz)
<b>Lieferumfang</b>	Fernbedienung mit Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung